海尔立式投影仪

用户手册



在使用本产品前请仔细阅读本手册,并妥善保存以供日后参考。

警告:

请不要打开投影仪器盖以防触电,客户不能修理内部设备的部分。请与专业 维修人员联系维修。

1. 投影仪介绍

海尔流媒体投影仪以海尔 Hi2611M2 高清解码芯片为主芯片。支持 1080P 显示, CPU 主频 600MHz,运行 Linux 操作系统。支持 WIFI 模块,支持数字流媒体, 支持安卓和苹果手机同屏和手机投屏功能。



3. 后面板接口说明



HaierIC

5.遥控器说明



6. 菜单结构

		
一级菜单	二级菜单	
信号源选择	切换信号源:视频、HDMI、流媒体	ALL CONTRACTOR
IPTV	网络电视直播	15 Martin
安卓同屏	安卓手机同屏功能	-15-5
苹果同屏	苹果手机同屏功能	15
手机投屏	DLNA 影视 APP 投屏	
流媒体	流媒体文件播放(视频、音乐、图片、电子书)	
设置	设置 WIFI,系统设置,投影设置,时间设置,图像和声音设置等	
7. 功能使	可用说明	
7.1 首页界面	X	

功能使用说明 7.

7.1 首页界面



功能描述:

投影仪开机后,显示首页,如图包括:安卓同屏、手机投屏、苹果同屏、流 媒体、信号源、IPTV、设置。

操作说明:

- 「左/右]键: 在菜单图标间向左/向右循环移动。
- [上/下]: 在菜单图标间向上/向下循环移动。
- [OK]键:进入下一级菜单界面。

7.2 安卓同屏



功能描述:

进入安卓同屏界面后,请按界面上的使用说明进行共享屏幕。即可将手 • 机屏幕投射到投影仪上进行显示,即在可以投影上浏览照片、播放视频、 进行视频通话等;

● 支持安卓手机,常见的三星、华为、小米、OPPO、魅族、等手机都支持; 注意:苹果手机请选择 [苹果同屏] 功能。参见 7.3 节。

操作说明:

(1) 在投影仪端: 从首页选择"安卓同屏"项, 进入"安卓同屏"界面, 按「**OK**]键启动安卓同屏。

(2) 在手机端: 动手机的无线显示功能。按不同手机品牌, 在手机下拉菜 单中或手机"设置"界面,打开 "多屏互动"、"无线显示"、"WLAN Display "、 "Screen Mirroring"等功能;

(3) 在手机端: 手机将自动搜索可用设备, 选择搜索到的本机设备, 连接

后, 手机画面将同步显示。

(4) 关闭安卓同屏:

在手机端: 与(2)步骤相反,在手机设置界面断开连接。 在投影仪端:按[返回]键退出安卓同屏功能。

7.3 苹果同屏



功能描述:

苹果手机使用 Airplay 协议进行同屏功能。

操作说明:

(1) 将手机与投影仪连接同一 WIFI。

(2) 苹果手机打开控制中心, 点击"屏幕镜像", 在设备列表中点击选择 "hi2611airplay ****",连接成功后即可将手机屏幕投到投影仪屏幕上显示;

注意:如果 WIFI 没有连接,可从首页进入 [网络设置] 界面(见 7.8.1 节)。按 屏幕提示操作,扫描并连接 WIFI,连接成功后,按「返回〕键可退出。

7.4 手机投屏



功能描述:

- 实现影视媒体内容的共享,即手机终端将视频源的链接地址发给投影仪, 由投影仪进行网络播放;
- 需要网络,要求手机与投影仪同时连接在同一个 wifi 下;
- 此功能与手机中安装的视频 APP 相关,如优酷、腾讯视频、爱奇艺、乐视视频等都支持;
- 安卓手机与苹果手机都支持;
- 投影仪播放媒体资源的效果会受到 WIFI 质量、信号强度、网络情况的 影响;

操作说明:

单:

(1) 在投影仪端:从首页选择"手机投屏",按[OK]键进入手机投屏菜

(2)在投影仪端:按[OK]键启动手机投屏,界面显示:"已启动手机投 屏,已连接WIFI,等待用户投屏连接"hi2611dlna_****";

(3) 在手机端:点击手机视频播放器上的投屏按钮,在设备下拉列表中选择"hi2611dlna_****",点击连接即可。连接成功后,在投影仪上将播放此视频。

<			2% 🔎 下午3:03	3	手机播放界面上 的[TV]投屏图	
11	00:20	•	لا [%] 01:26:22		-1	
(4)	退出手	机投屏				

- (4) 退出手机投屏
 - 在手机端: 在视频 APP 里退出投屏, 投影仪即会退出视频的播放;
 - 在投影仪端:按[返回]键退出手机投屏功能。

7.5 IPTV



功能描述:

网络连接后,可进行网络视频直播节目的收看。

操作说明:

- (1) 请先到「网络设置]界面进行 WIFI 连接,保证网络连接成功。
- 从首页进入 IPTV 界面,按「OK]键将弹出节目列表。 (2)

- 按「上/下]键:移动光标选择要播放的节目。 (3)
- (4) 按 [OK] 键: 播放选中的节目。
- (5) 按 [返回] 键: 返回上一级菜单。

7.6 信号源

(+)					
(5)	按 [返回] 键:	返回上一级菜单。			
7.6	信号源				KI-KIN'
				信号源	
				视频	
	·····································	****	ᆍᆀᄊᄝ	HDMI	
	安早问拼 上 一	平米问併	于机技用	这 想在	
		للل	S		
	信只須	IPTV	沿 署	SR-	
		ៅភា			
	(*)	۳۵			
		×			

功能描述:

切换选择视频源;

操作说明:

- (1) 可从首页进入[信号源]菜单项或按遥控器上的[信号源]键,可弹出此 菜单进行视频源选择。
- (2) 可随时在以下切换信号源中切换:视频、HDMI、流媒体。
- (3) 按 [上/下] 键: 向上、向下移动光标。
- (4) 按 [OK] 键: 确认选择。
- 按[返回]键:返回上一级菜单。 (5)

2121月1日

7.7 流媒体

く流媒体	USB:	
 ● 电影 か 音乐	USB:	KIN KIN
📄 电子书		
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
功能描述:		

播放 U 盘上的流媒体文件。包括: 电影, 音乐、图像、电子书;

- 操作说明:
 - (1) 将 U 盘插入投影仪 USB 口。
 - (2) 按 [左/右] 键: 移动光标选择要播放的文件类型。
 - (3) 按[OK]键:将搜索U盘内的该类型文件,显示文件列表。可选择文件 播放。
 - (4) 按 [返回] 键: 回上一级菜单。

7.7.1 播放视频



功能描述:

播放 U 盘上的视频文件,观看时可以快进、快退等选择。

操作说明:

- (1) 在流媒体菜单界面,选择 [电影] 项,按[OK]键,进入 U 盘搜索文件目录。
- (2) 按 [左/右] 键: 移动光标选择要播放的视频文件。
- (3) 按 [OK] 键:选中播放。
- (4) 按 [返回] 键: 回上一级菜单。
- (5) 在播放菜单中,按[OK]键,下方弹出菜单可以进行快进/快退、上一/下一,播放模式等选择。

7.7.2 播放音乐



功能描述:

播放 U 盘上的音乐文件,观看时可以快进、快退、上一曲、下一曲选择。 操作说明:

- (1) 在流媒体菜单界面,选择[音乐]项,按[OK]键,进入U盘搜索文件目录。
- (2) 按 [左/右] 键: 移动光标选择要播放的音乐文件。
- (3) 按 [OK] 键: 选中播放。
- (4) 按 [返回] 键: 回上一级菜单。
- (5) 在播放菜单中,按[OK]键,下方弹出菜单可以快进/快退、上一曲/下一曲、播放模式等选择。

7.7.3 看图片



功能描述:

播放 U 盘上的图片文件, 观看时可以自动循环播放图片, 可以上一张、下一 张选择, 可以旋转图片。

操作说明:

(1) 流媒体菜单界面,选择 [图片] 项,按[OK]键,进入U盘搜索文件目录。

- (2) 按 [左/右] 键: 移动光标选择要播放的图片文件。
- (3) 按 [OK] 键:选中播放。
- (4) 按 [返回] 键: 回上一级菜单。
- (5) 在播放菜单中,按[OK]键,下方弹出菜单可以自动播放、上一张/下一 张、旋转等选择。

7.7.4 看文本

	く流媒体	く流媒体 USB:/DVB测试/text/Visa首推动态密码验证.txt						
	■ 电	影 <mark>う</mark> 乐 	L Visa首推	┣ 中国8月	し 中国信	印度办		
		日元兑	沪指3000	法国面	香港特	万法诛		
					SRIV-			
	く流媒体	本 US	B:/DVB测试/tex	t/Visa首推动态	密码验证.txt			
	Visa首推动态密码验证 10月15日 星期五 农历九月初八							
	Visa 昨天ī 来取代传线 安全保障。	宣布要求所有提供 统的静态密码验证	t "Visa验证"; E方式,从而为	服务的国内发 持卡人跨境 网	卡机构采用动 网络支付提供]态密码验证 更高级别的		
	7L 6K J# 1 D	1				1 - 1 '		
	切能描还:	舟上的立木立建	: 如呑时可い	进行上 下	而釉而堝作			
	操作说明:	鱼工的入平入门	,观泪时时岁		火 町 火 床 下。			
-× ^R	(1) 流媒	体菜单界面,选	择[电子书]	项,按[OK]	键,进入 U	盘搜索文件目		
-14	录。							
	(2) 按[左/右]键:移动	力光标选择要打	番放的文本文	件。			
	(3) 按「	OK] 键:选中排	番放。					

- 按[OK]键:选中播放。 (3)
- 按[返回]键:回上一级菜单。 (4)

HaierIC

7.8 设置



功能描述:

菜单设置项包括:网络设置、投影设置、图像设置、音效设置、系统设置、 时间设置、学习遥控器、关于投影。

操作说明:

- [左/右]键:在菜单图标间向左/向右移动。
- [上/下]: 在菜单图标间向上/向下循环移动。
- [OK]键:进入下一级菜单界面。

< w.4	AN 设置					j.
	म				€ } ₪	
	1 🥥	ytb		Ê	iiii	-162
	2	TP-LINK_3522		Ĥ	.utl	
	3	B-LINK_F0666A		Ĥ	ltu.	
	4	tyw509test		Û	ltır.	\sim
	5	DIRECT-5w		Ê		
	6	wangq		Ê	- ull	
	7	haier-ic_zhoul_te	st	Ê		
< wL4	AN 设置		- 12			
	Я		AND YE		ი ს ლ	
	л	ytb			() () IIII.	
	# 1	ytb TP-LINK_3522		â	۲ جن انه. آن انه.	
	# ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	ytb TP-LINK_3522 B-LINK	请输入 ytb 密码		() () () () () () () () () ()	
	用 ● 2 3	ytb TP-LINK_3522 B-LINK_0	请输入 ytb 密码 *******		() () () () () () () () () ()	
	Η 1 2 3 1 2	ytb TP-LINK_3522	请输入 ytb		() () () () () () () () () ()	
	Η 1 2 3 1 2 q w	ytb TP-LINK_3522 B-LINK 3 4 e r	请输入 ytb 密码 ******** 5 6 7 t y u		() () () () () () () () () () () () () (
	# 1 ⊘ 1 ⊘ 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 5	ytb TP-LINK_3522 B-LINY 0 3 4 e r d f	请输入 ytb 密码 ******** 5 6 7 t y u g h j		() () () () () () () () () () () () () (
	# 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 5 z x x	ytb TP-LINK_3522 B-LINN 0 3 4 e r d f c v			() () () () () () () () () ()	

功能描述:

论 设置投影仪 WIFI 连接。自动搜索可用 WIFI, 输入 WIFI 密码进行连接。 操作说明:

- (1) 按 [上/下] 键: 向上、向下移动光标。
- (2) 按 [左/右] 键: 向左、向右移动光标。
- (3) 按 [OK] 键: 确认选项。
- (4) 按 [返回] 键: 返回上一级菜单。

7.8.2 投影设置

く 投影设置

投影方式 正装正投

功能描述:

设置投影仪投影方式。

操作说明:

- (1) 按[左/右]键:可在"正装正投"、"正装背投"、"吊装正投"、"吊装背投"、选项里选择,屏幕同时按所相应动作。
- (2) 按 [返回] 键: 返回上一级菜单,自动保存当前选择。

7.8.3 图像设置

	🗠 图像设置	
	对比度	<u> </u>
HIN.	亮度	<u> </u>
A KK	色度	<u> </u>
- KAN	清晰度	<u> </u>
	图像模式	〈 标准 ›
	缩放模式	〈 満屏 →
	色温	〈 标准 →
\sim	缩放设置	

功能描述:

进行图像参数设置,包括:对比度、亮度、色度、清晰度、图像模式、缩放 模式、色温、缩放设置,屏幕将根据设置参数进行实时调整。

操作说明:

(1) 按[上/下]键:向上、向下移动光标。

HaierIC

- 按「左/右]键:向左、向右移动光标,进行相应选项选择。 (2)
- 按 [返回] 键: 返回上一级菜单,自动保存当前选择。 (3)

7.8.4 音效设置



功能描述:

进行音效参数设置,包括:音量、平衡、数字音质、环绕声、智能音量。 操作说明:

- (1) 按 [上/下] 键: 向上、向下移动光标。
- (2) 按 [左/右] 键: 向左、向右移动光标,进行相应选项选择。
- 按 [返回] 键: 返回上一级菜单,自动保存当前选择。 (3)

7.8.5 系统设置

〈 系统设置

莱单语言	<	简体中文	5
菜单时间	<	15秒	>
图像优化	<	中	>
复位		确认	

功能描述:

系统设置包括:菜单语言选择、弹出菜单显示时间、图像优化、复位。 操作说明:

- (1) 按[上/下]键:向上、向下移动光标。
- (2) 按 [左/右] 键: 向左、向右移动光标,进行相应选项选择。
- 按[返回]键:返回上一级菜单,自动保存当前选择。 (3)

7.8.6 时间设置



功能描述:

时间设置包括:当前时间,定时关机,定时开机的时间设置。 操作说明:

HaierIC

- 按「上/下]键:向上、向下移动光标。 (1)
- (2)按「左/右]键:向左、向右移动光标,进行相应选项选择。
- 按 [返回] 键: 返回上一级菜单,自动保存当前选择。 (3)

7.8.7 学习遥控器

(2)	19[工/石] 键: 问工、问	口饱纳。	/L4/// , .	过111日)	业处坝	也非。	
(3)	按 [返回] 键: 返回上一约	汲菜单,	自动的	保存当前	前选择。		
7.8.7	学习遥控器						A REAL PROPERTY OF
	✔ 学习遥控器						-1231>
				必学	按键		
		信号源	上键	下键	左键	右键	确认
		菜单	返回	首页	电源		
				选学	按键		
		截屏	屛显	音量+	音量-	退出	静音
		图像	声音	0键	1键	2键	3键
	000	4键	5键	6键	7键	8键	9键
			te ma	4 TI 198 445 0.0 1	# <= 3++0.0+	. VII 000 .	

使用学习遥控器进行对按键设置!

功能描述:

可对新遥控器进行按键功能同步设置。

操作说明:

- (1) 按[上/下]键:向上、向下移动光标。
- (2) 按[左/右]键:向左、向右移动光标。
- 按[OK]键:确认选择。 (3)
- (4) 按 [返回] 键: 返回上一级菜单。

 硬件版本
 0A-D2-ABF1

 软件信息
 11-01-0F00

 Svn版本
 2020/03/18

 牧件更新

功能描述:

当前产品的软件和硬件版本信息显示,同时可根据 U 盘或网络进行软件更新。

操作说明:

- (1) 按 [OK] 键:确认选择。
- (2) 按 [返回] 键: 返回上一级菜单。